
トーハツ消防ポンプ

取扱説明書

VF63AS(Ti/-R)・VF53AS(Ti) (4ストローク)



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「使用上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い下さい。



はじめに

このたびはトーハツ消防ポンプをお買い上げ頂きまして、厚くお礼申し上げます。

本書は、トーハツ消防ポンプを正しくお取扱い頂き、その性能を充分に発揮し、有効かつ安全にご使用して頂くために編集したものです。

ご使用前に必ずお読み頂き、常に最良の状態でご活用されますよう、お願い申し上げます。

尚、自動車に関する取扱いについては、別途取扱説明書をご参照下さい。

- 本ポンプは消防活動に使用することを目的としています。消防職員、 消防団員、自主防災組織要員、自衛消防組織要員及び可搬消防ポンプ 等整備資格者のうち安全使用法に関する教育訓練を受けた方々を取扱 い対象者としています。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あ らかじめご了承下さい。
- 本書の内容についてのご照会は、トーハツポンプ販売店、又はトーハツ営業所にご連絡下さい。
- 点検整備については"可搬消防ポンプ等整備資格者免状"を有する整備者のいる販売店へ依頼して下さい。

おねがい

●本書を

- ※良く読んで理解して下さい。
- ※紛失、損傷の起きないような場所に保管下さい。
- ※転売又は譲渡の場合は、本書を新しい所有者に渡して下さい。
- ●保証書を
 - ※良く読んで理解して下さい。
 - ※保管して下さい。
- ●トーハツ消防ポンプをいつでも正常にご使用できます様に ※保守・点検と定期点検を行なって下さい。
- ●警告に関する表示について

操作者や他の人が死亡、重傷又は障害を負う危険性もしくは可能性、そして物的損害の発生が想定される事柄を、本機及び本書に以下に示す3種の重み付け表示を使って記載してあります。記載内容はその危険性や 回避方法など安全を確保する上で重要であり遵守願います。



取扱いを誤った場合に死亡又は重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に死亡又は重傷を負う危険性が想 定される場合。



取扱いを誤った場合に軽傷又は物的損害の発生が想定 される場合。

備考:警告ラベルの貼付位置については警告ラベル貼付位置の項(P.2) を参照下さい。

● ラベルの表示が読みにくくなったり、ハガレそうになった場合は、 すぐに貼り替えて下さい。

使用上の注意

各章に取扱い方法の他、注意および警告表示を記載してありますので、ご 参照下さい。また、以下の項目についても、必ずお守り下さい。

▲ 危険

●給油時は必ずエンジンを停止し、付近に火気がない事を確認して下さい。

▲ 警告

●排気ガスは有毒な一酸化炭素含み、吸入すると中毒を起こす危険があります。

▲ 警告

●プーリやベルトの回転部分に触れるとケガをする恐れがあります。トップカウルを取外した状態で運転しないで下さい。 もし、トップカウルを外して運転する場合は、回転部分に触れないで下さい。

▲ 注 意

●エンジンやマフラは高温になります。火傷の恐れがありますので触れないで下さい。

▲ 注 意

●エンジンのまわりはマフラや排気ガスにより高温になる為、可燃物から3m以上離れた場所にポンプを設置して下さい。 止むを得ず枯れ草等の上に設置する必要がある場合は、枯れ草等を除去して下さい。

使用上の注意

Λ

注 意

- ●エンジン運転中および運転後10分間は排気管やマフラに触れないで下さい。
- ●運転中は吸水管やホースを自動車等で踏みつぶされないように注意 して下さい。
- ●放水バルブを開いたままエンジンを始動しないで下さい。
- ●放水バルブは低速で開閉操作して下さい。
- ●放水時には、機関操作者は筒先操作者と連絡をとり合い、放水バルブ ハンドルを予告なく開いたり、急加速をしないで下さい。
- ●放水中の筒先操作者は背負いバンドを装着して下さい。放水量と圧力によっては、2人で管鎗の保持をして下さい。
- ●人に向けての放水はしないで下さい。
- ●ノズルを覗かないで下さい。
- ●吸水管を取付けずに運転する場合(真空度の確認時等)は吸水口キャップを取付けて下さい。
- ●放水バルブには指や手を入れないで下さい。
- ●運搬ハンドル操作時、ヒンジに触れないで下さい。
- ●ポンプの重量を考慮し、ギックリ腰や落下に注意を払い、運搬・積載して下さい。
- ●排出またはこぼしたオイルは拭き取って下さい。
- ●燃料、オイル、バッテリを廃棄する場合は専門業者に処分を依頼して下さい。
- ●土木、清掃、かんがい、散水等には使用しないで下さい。
- ●水以外の液体(可燃液体、薬液等)の吸入・吐出用には使用しないで下さい。

定期点検

下記項目に従って、必ず点検を実施して下さい。

点検箇所	運 転 時 間 もしくは期間	点 検 内 容	処 置	備考
燃料	使用後毎	タンク内燃料	補給	
エンジンオイル	使用前毎★	規定量の確認	補給	
エンシンスイル	100時間毎/1年毎	_	交換※	
オイルフィルタ	200時間每/3年每	_	交換	0
バルブクリアランス	100時間毎/1年毎	点検	調整	0
タイミングベルト	100時間毎/1年毎	伸び、摩耗	交換	0
エアフィルタ (ISC用)◎	200時間毎/3年毎	_	交換※	
フュエルフィルタ	50時間毎/6ヶ月毎	点検	フィルタ掃除	
高圧フュエルフィルタ	200時間毎/3年毎	_	交換	0
フュエルパイプ	50時間毎/6ヶ月毎	損傷、接続部の漏れ	交換※	
スパークプラグ	100時間毎/1年毎	汚損状態やギャッ プ (0.8~0.9mm)	掃除、修正 又は交換	
バッテリ	1ヶ月毎	電圧	必要により交換	
スタータロープ	1ヶ月毎	摩耗、破損	交換	0
ウォータストレーナ	使用後毎	ゴミの付着	掃除 (2箇所)	
真空ポンプVベルト	100時間毎/1年毎	伸び、摩耗	交換※	
冷却水通路	100時間毎/1年毎	水温、水量	必要により交換	0
ポンプ関係	50~100時間毎/ 1年毎	性能確認	必要により交換	0
放水バルブ関係	50~100時間毎/ 1年毎	真空漏れ、ハンド ルの開閉重さ	必要により交換 専用オイル充てん	00
圧縮圧力	200時間每/1年每	標準圧縮圧力	必要により交換	0
全部品	300時間/3年毎	オーバーホール	必要により交換	0

- ★オイル量の点検は、使用前に行って下さい。(使用後は、オイルが流動し正規オイル量を表示しません。)
- ◎ISC: アイドルスピードコントロールバルブ
- 注 1) 備考欄に○印が付いた項目についての点検及び処置、並びに処置欄に※印が付い た交換は販売店に依頼して下さい。
 - 2) 運転時間もしくは期間は、先に到達した方で実施して下さい。

定期点検

推奨する定期交換部品を下表に示します。

部品名称	推奨交換期間	発生不具合
・スパークプラグ		7
・スハークフラク	1年	電極の消耗による始動不能
・燃料パイプ	2年	劣化による燃料漏れ
・バッテリ	2年	寿命
・オイルパイプ	3年	劣化によるオイル漏れ
・オイルフィルタ	3年	エンジンの過熱
・エアフィルタ	3年	回転不調
・真空ポンプ駆動ベルト	3年	摩耗によるスリップ
・タイミングベルト	3年	バルブタイミングのずれ
その他のゴム類	2年	劣化による機能低下
・スタータロープ	3年	摩耗による切れ
燃料フィルタ	3年	ゴミつまり、水混入による始動不能
・放水バルブ逆止弁(ゴム)	3年	摩耗、劣化による機能低下
・メカニカルシール	3年	摩耗による吸水不能
オイルレス真空ポンプベーン	3年	摩耗による吸水不能
・燃料タンク	10年	腐食による機能低下

分解時の同時交換部品

- ガスケット類
- Oリング類
- ・折座金
- ・割ピン
- ・スプリングピン
- Eリング類

目 次

		$ \begin{array}{c} AS \\ 977 \end{array} $ $ \begin{array}{c} Ti \\ 977 \end{array} $ $ \begin{array}{c} R977 \end{array} $
1		主要諸元 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	2	警告ラベル貼付位置 \cdots \bullet \cdots \bullet \cdots 2
3	3	主要部名称 (コントロールパネル側) · · · · · · · • · · · · · 3
		主要部名称 (吸口側) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4		コントロールパネル各部名称 (ASタイプ/本脚) ····・ ● ······ 5
		コントロールパネル各部名称 (Tiタイフ/本体側) ・・・・・・・・・ 6
		コントロールパネル各部名称 (Rタイプ) · · · · · · · · · · · · · · · · 7
		コントロールパネル各部名称 (Tiタイプ/リモートハネル) ・・・・・・・・・・・ 8
5	5	使用前の準備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	3	警告システム ····· ● ···· ● ··· 11
7	1	警告表示 (T i タイプ/Rタイプ) · · · · · · · ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13
8	3	各装置の作動説明 ····· \bullet ···· \bullet ···· \bullet ··· 16
ê)	取扱い要領 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.	. 運転前の準備 ・・・・・・・・・・・ ● ・・・・・ ● ・・・・ 19
	2.	. ポンプの設置 ···· • ··· 22
	3.	. 始動・吸水(ASタイプ) · · · · · · · · · ● · · · · · · · · ·
	4.	. 始動・吸水(Tiタイプ/単機状態、Rタイプ) · · · · · · · ● · · · · 25
	5.	. 始動・吸水(Tiタイプ/積載状態) · · · · · · · · · ● · · · · · · · 27
	6.	. リコイルスタータ始動・手動吸水
	7.	. 放 水 (ASタイプ) ······29
	8.	. 放 水 (Tiタイプ、Rタイプ/単機状態) ····· ● ···· 30
	9.	. 放 水 (T i タイプ/積載状態) ・・・・・・・・・・ 30
	10.	. 停 止 (ASタイプ) ······ 31
	11.	. 停 止 (Tiタイプ/単機状態、Rタイプ) ····· ● ···· 32
	12.	. 停 止(T i タイプ/積載状態) ・・・・・・・・・ 32

目 次

		AS タイプ Ti タイプ Rタイプ	
1	3.	. 中継送水要領(消火栓から給水する場合) ・・・・・ ● ・・・・ ● ・・・・	• 33
1	4.	. 自動中継運転要領(Rタイプ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 34
1	5.	. 中継送水要領(手動運転) · · · · · · · · ● · · · · ● · · · · ● · · · ·	• 37
1	6.	. 運転後の処置 ····・・ ● ···・ ● ···・ ● ···・	• 40
1	7.	. 寒冷時の注意 ····・・・・・・・・・・・・ ● ···・・ ● ···・	• 45
1	8.	. ケーブルコネクタの取外(Tiタイプ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 46
10		付属品の取扱要領 ・・・・・・・・・・ ● ・・・・ ● ・・・・	• 47
1	L.	. 自動充電器 ● ● ●	• 47
2	2.	. 揚水用ノズル ・・・・・・・・・・・・ ● ・・・・・ ● ・・・・・	• 49
11		点検・整備・格納 ・・・・・・・・・・ ● ・・・・ ● ・・・・	• 50
12		整備要領 · · · · · · ● · · · · ● · · · · • · · · ·	• 51
13		不調原因早見表 ・・・・・・・・・・・ ● ・・・・ ● ・・・・	• 52
14		付属品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 55


1 主要諸元

-		•	称	V F 63 A S (T i ∕−R)	V F 53 A S (T i)
;	ポンプ	級	別	B-2級	B-3級
)	晶 出 着	番	号	P104B001	P105E001
	型		式	3WF	61A
	形		式	直列3気筒水	冷4サイクル
	内径×行	程×	気筒	61mm×6	0mm×3
	総排	気	量	526	$\mathrm{Sm}\ell$
エ	検定	出	力	22	kW
ا ا	燃料タンク	容量	※ 1	約1	10ℓ
37	燃料消	費 量	※ 2	約9.0ℓ/H r	約8.5ℓ/H r
ľ	燃料供	給き	7 式	電子制御式	C 燃料噴射
'	点火	方	式	C. D. イグニ	ッション式
関	潤滑	方	式	ウエットサンプ方式(トロ	ココイド式オイルポンプ)
係	エンジン	/オ/	イル	API分類SF・SG・SH・SJ・SL・SM)	級のSAE 10W-30/40、0W/5W-30
	エンジン	オイ	ル量	約2ℓ(オイルフ	イルタ交換時)
	始動	方	式	セルスタータ式&!	リコイルスタータ式
	投光器 [>	ナプシ	ョン]	12V55W(ハロ	1ゲンランプ)
	バッテ	リを	全量	12 V 16Ał	n/5H r
	形		式	片吸込高圧1段	タービンポンプ
ポ	口径	吸れ	火側	消防用ネジ式結	合金具 呼び75
"	日 往	吐片	出側	消防用ネジ式結	合金具 呼び65
レ	ノズル	規	格	24.0mm	27. 0mm
プ	口径	高	圧	17.0mm	20.5mm
	ポンプ	規	格	5500r/min	5400r/min
関	回転速度	高	圧	5900r/min	5650r/min
係	水量	規	格	1.00 m³/min/0.7MPa	1.13m³/min/0.55MPa
	水圧	高	圧	0.60 m³/min/1.0MPa	$0.78\mathrm{m}^3/\mathrm{min}/0.8\mathrm{MPa}$
	真空性	: 能	% 3	約9	9 m
総	全長×全	幅×	全高	約670mm×79	90mm×740mm
合	質		量	約98Kg(99kg/	/99. 5kg) ※ 4


- %1. オプション品の 20ℓ 別タンクが使用できます。(販売店にご相談下さい。) %2. 規格放水時の燃料消費量を示します。

- ※3. 自動吸水機能付です。※4. () 内は、Ti/-R仕様を示します。


2 警告ラベル貼付位置




3 主要部名称(コントロールパネル側)



3 主要部名称(吸口側)




4 コントロールパネル各部名称 (ASタイプ/本体側)



1	警告ランプ①	点灯:燃料補給警告/点滅:エンジン異常
2	警告ランプ②	点灯:オーバーヒート/点滅:吸水不能
		「停止」:エンジン停止(電源OFF)
3	メインスイッチ	「運転」:電源ON(ランプチェック)
		「始動」: セルスタータ作動
4	スロットルダイヤル	スロットルを調整
(5)	自動吸水スイッチ	吸水方法(自動/手動)を切替

4 コントロールパネル各部名称 (Tiタイプ/本体側)



ランプ

//		
1	警告①	点灯:燃料補給警告/点滅:エンジン異常
2	警告②	点灯:オーバーヒート/点滅:吸水不能
3	燃料補給警告	点灯:燃料補給警告(燃料残量が1/3以下)
4	エンジン異常警告	点灯:エンジン異常(電子スロットル異常、エンジン油圧低下)
(5)	オーバーヒート警告	点灯:オーバーヒート(オーバーヒート防止装置の作動)
6	吸水不能警告	点灯:吸水不能 (30秒間の自動吸水で吸水が出来ない)
7	吸水切替表示	現在の吸水方法を表示 消灯:自動/点滅:手動
8	流星メーター	現在のスロットル開度を表示 (9段階)


スイッチ

9	停止	エンジン停止・電源OFF
10	照明	電源ON
(11)	吸水切替	吸水方法(自動/手動)を切替
(12)	始動/低圧	電源ON、セルスタータ作動
142		[積載時]スロットルを低圧位置に(スロットルポジションスイッチ)
13	吸水	[積載時]スロットルを吸水位置に(スロットルポジションスイッチ)
(14)	増圧	[積載時]スロットルを増圧側に微調整
15	減圧	[積載時]スロットルを減圧側に微調整

その他

		· -	
(1)	6) l	スロットルダイヤル	[単機時]スロットルを調整

4 コントロールパネル各部名称 (Rタイプ)



ランプ

/ /		
1	警告①	点灯:燃料補給警告/点滅:エンジン異常
2	警告②	点灯:オーバーヒート/点滅:吸水不能 始動不能
3	燃料補給警告	点灯:燃料補給警告(燃料残量が1/3以下)
4	エンジン異常警告	点灯:エンジン異常(電子スロットル異常、エンジン油圧低下)
(5)	オーバーヒート警告	点灯:オーバーヒート(オーバーヒート防止装置の作動)
6	吸水不能/ 始動不能警告	点灯:吸水不能(30秒間の自動吸水で吸水が出来ない)/始動不能
7	吸水切替表示	現在の吸水方法を表示 消灯:自動/点滅:手動
8	流星メーター	現在のスロットル開度を表示(9段階)


スイッチ

9	停止	エンジン停止・電源OFF
10	運転切替	ワンプッシュ:電源ON 長押し:単独/中継運転切替
(11)	吸水切替	吸水方法(自動/手動)を切替
12	始動/低圧	電源ON、セルスタータ作動

その他

	<u>'-</u>	
13	スロットルダイヤル	スロットルを調整

4 コントロールパネル各部名称 (Tiタイプ/リモートパネル)



ランプ

//	/	
1	警告①	点灯:燃料補給警告/点滅:エンジン異常
2	警告②	点灯:オーバーヒート/点滅:吸水不能
3	燃料補給警告	点灯:燃料補給警告(燃料残量が1/3以下)
4	エンジン異常警告	点灯:エンジン異常(電子スロットル異常、エンジン油圧低下)
(5)	オーバーヒート警告	点灯:オーバーヒート(オーバーヒート防止装置の作動)
6	吸水不能警告	点灯:吸水不能 (30秒間の自動吸水で吸水が出来ない)
7	運転	エンジン運転状態を表示 点灯:エンジン運転/消灯:エンジン停止
8	放水	吸水状態を表示 点灯:吸水完了/消灯:落水状態
9	流星メーター	現在のスロットル開度を表示 (9段階)

スイッチ

10	停止 エンジン停止・電源OFF			
(11)	照明	電源ON		
(12)	始動/低圧	電源ON、セルスタータ作動、スロットルを低圧位置に		
100		スロットルを低圧位置に(スロットルポジションスイッチ)		
13	吸水	スロットルを吸水位置に(スロットルポジションスイッチ)		
14)	増圧	スロットルを増圧側に微調整		
15	減圧	スロットルを減圧側に微調整		

その他

(16)	コンセント	充雷器.	投光器を接続。	(投光器はいずれか1面のみ使用可)
		70,40,40,	1X /Line C 1X/NG	(1X)Linita / / 40% I El 000/10/10/11

※リモートパネルの表面には保護シートが貼られていますので、はがして御使用下さい。

5 使用前の準備

注 意

新しいポンプにはエンジンオイルが入っていません。 ポンプを使用する前にエンジンオイルを規定量(約1.9ℓ)入れて下さい。 オイル量がオイルレベルゲージの上限付近にあることを確認して下さ

1. 燃料とエンジンオイルの給油


- ●燃料タンクに自動車用レギュラーガソリン を入れて下さい。
- ●エンジンに4サイクルエンジンオイルを入 れて下さい。


エンジンオイル:

API分類:SF、SG、SH、SJ、SL、SM

SAE粘度: 10W-30、10W-40、5W-30、0W-30

●下の表を参考にして、外気温に適した粘度のオイルを選択して下さい。






5 使用前の準備

備考) ① エンジンオイルの交換については、 エンジンオイル交換方法の項 (P.51) を参照して下さい。

尚、使用地域の外気温に適した粘度 のオイルを使用して下さい。(P. 9)

② オプションで20ℓの燃料用別タンク が使用出来ます。 販売店にご相談下さい。



オイルパンに設置された"窓"に よってエンジンオイルの「量」や 「汚れ」を常に確認できます。

2. バッテリの電解液注入及び充電

除 危.

バッテリは引火性のガスを発生し、引火爆発する恐れがあります。

- ●バッテリ付近では火気を絶対使用しないで下さい。
- ●工具等でショートやスパークをさせないで下さい。
- ●充電を行う際は、換気のよい場所で行って下さい。
- ●バッテリの電解液は希硫酸です。取扱う際は、ゴム手袋、保護メガネ を着用して下さい。電解液が皮膚や目についた場合は、すぐに多量の 水で洗い、医師の治療を受けて下さい。

製品到着時のバッテリは、充電されていません。ご使用前には、まずバッ テリに付属の電解液を電解液取扱説明書に従って注入して下さい。電解液 の注入が終わったら、付属の自動充電器により充電を行って下さい。当バ ッテリはシール形のため、電解液面の点検や補水の必要はありません。詳 しくはバッテリ取扱説明書に従って下さい。

(注) 自動充電器は、常時充電式です。

雷による誘電被害が予想される地域では、サージキラーの設置をお すすめします。

販売店にご相談下さい。

6 警告システム

エンジンやポンプに異常が発生した場合は、警報ブザーが鳴り、警告ラン プが点灯又は点滅します。

この場合、異常現象の状態によりエンジン停止、又は回転が制御されます。

警告表示と異常現象及び処置

	警 告	表	示				
警告ランプ① 燃料補給 油圧異常	警告ランプ②オーバーヒート 吸水不能	ブザー	高速 ESG	低速 ESG	エンジン 回転	異常現象	処置
一瞬点灯	一瞬点灯	一瞬鳴る				始動時におけるシステム 作動確認であり正常 ※1	
点灯		連続音				燃料の残りが約1/3以下	Α
遅い点滅		連続音		ON	※ 4	エンジンオイルの油圧低下	В
	点灯	連続音			停止	冷却水不足により エンジン停止 ※6	С
	遅い点滅	連続音			停止	自動給水の30秒間で吸水 できない場合はエンジン停止	D
			ON		※ 5	許容回転速度を超えている。	Е
	早い点滅	断続音				TPS、MAT、MAP、WTSが 不良又は回路断線 ※2	F
遅い点滅						油圧スイッチ異常 又は回路断線 ※3	G

- ※1.メインスイッチを「運転」位置にした時
- ※3.メインスイッチを「運転」位置にしエンジン始動前
- ※4. エンジン回転は、2800rpmに制御されます。
- ※5. エンジン回転は、6100rpmに制御されます。
- ※6.a 冷却水温度が約90℃以上になった時に、オーバー ヒート防止装置が働きエンジンを停止させます。
 - b冷却水温度が約120℃を超えた状態では、セルモ ータは回りますが、エンジン保護機能が働き再始 動は出来ません。

 $\times 2.$ TPS (スロットルポジションセンサ)

MAT (マニホールド温度センサ)

MAP (マニホールド圧力センサ) WTS (ウォータテンプセンサ)

6 警告システム

●処置

A:燃料を補給して下さい。

B:エンジンオイル量を点検し、規定レベル以下ならオイルを補給します。 規定レベル以内なら、販売店に相談して下さい。


C:冷却水不足の原因を直してから、エンジンを再始動して下さい。

D:不調原因早見表を参考にして原因を直してから、エンジンを再始動して下さい。

E:スロットルダイヤルを低圧側にして下さい。落水の可能性が有ります。

F:緊急時以外は、エンジンを停止し販売店に相談して下さい。 G:緊急時以外は、エンジンを停止し販売店に相談して下さい。

コントロールパネル(標準タイプ)



7 警告表示 (Tiタイプ/Rタイプ)

Tiタイプ/Rタイプは、標準タイプに設けられていた警告ランプに加え、 ピクトグラム (絵文字) の点灯によって警告を表示します。

(Ti/Rタイプ)



●燃料補給

現象:燃料残量が1/3以下まで減少

処置:燃料を補給して下さい

(Ti/Rタイプ)

●エンジン異常

<単独で点灯した場合>



現象:エンジンオイル油圧低下

処置:エンジンオイル量を点検し、規定レベル以下なら

オイルを補給して下さい。規定レベル以内なら、

販売店に相談して下さい。

<流星メーターの点滅と合わせて点灯した場合>

現象:電子スロットル異常(モーター故障、センサー故

障、電線の断線)

処置:緊急時以外は、エンジンを停止し販売店にて相談。

して下さい。

(Ti/Rタイプ)



●オーバーヒート

現象:オーバーヒート防止装置作動

処置:冷却水不足の原因を解消してから、エンジンを再

始動して下さい。

(Tiタイプのみ)



●吸水不能

現象:30秒間の自動吸水で吸水が出来ない

処置:不調原因早見表を参考にして原因を解消してから

エンジンを再始動して下さい。

7 警告表示 (Tiタイプ/Rタイプ)

(Rタイプのみ)

●吸水不能

現象:30秒間の自動吸水で吸水ができない。

処置:不調原因早見表を参考にして原因を解消してから

エンジンを再始動して下さい。



現象:自動中継運転時、始動パターンを6回繰り返しても

エンジンが始動できない。

処置:不調原因早見表を参考にして原因を解消してから


エンジンを再始動して下さい。

7 警告表示 (Tiタイプ/Rタイプ)

Tiタイプ/Rタイプは、標準タイプの警告以外に、電子スロットルの異 常が発生した場合に警告表示を行います。

●警告表示

- ・警告ランプ①:遅い点滅
- エンジン異常警告ランプ:点灯
- ・流星メーター: 奇数番と偶数番の交互の点滅



ブザー:連続音

低速ESG:作動(エンジン回転を2800rpmに制御)

●現象

・ 電子スロットル異常 (モーター故障、センサー故障、電線の断線)

●処置

・緊急時以外は、エンジンを停止し販売店に相談して下さい。

8 各装置の作動説明

1. 還流式外部取水直接水冷方式

冷却水をポンプで吸水し加圧した水から取水して、エンジンとマフラを冷却した後、ポンプの吸水口へ戻す方式です。

2. オーバーヒート防止制御

オーバーヒート事前警告

冷却水温度が約80℃を越えた段階で、オーバーヒート警告ランプの点灯および警報ブザーが鳴り、オーバーヒート防止制御の作動を事前に警告します。

オーバーヒート停止制御

冷却水温度が約90℃以上で、オーバーヒート警告ランプの点灯および警報 ブザーが鳴り、自動的にエンジンを停止させます。

オーバーヒート停止後の再始動時制御

冷却水温度が約90℃以上での復帰運転を可能とするため、再始動後一時的 にオーバーヒートによる停止が作動しないよう規制します。

復帰運転可能時間は冷却水温度によって異なり、最長で30秒です。なお、 冷却水温度が約120℃以上となった場合、復帰運転可能時間は"0秒"とな り再始動できなくなります。

※オーバーヒート停止後、復帰運転によって冷却水温度が低下すると警告 ランプは消灯、警報ブザーは停止します。また、メインスイッチを "OFF"にすると、警告ランプと警報ブザーはリセットされます。

8 各装置の作動説明

3. リリースバルブ

消防ポンプを中継送水や消火栓での使用時、マフラ内の圧力が異常に高くなった場合に、一定の圧力で外部に排水させます。

4. オートパワーOFF

バッテリを保護するため、エンジンを始動させずに30分間経過すると自動的に電源が「OFF」になります。

オートパワーOFF作動後に始動する場合は、一度電源をOFFにしてから始動して下さい。

※オーバーヒートによる停止および吸水不能の状態でもオートパワー OFFは作動します。

5. 落水吸水時ESG (電子ガバナ)

この機能は、送水中の落水で再吸水する時、真空ポンプを定格回転以下で 運転できるようエンジン回転を制御します。(2400r/min)

■ スローアップ制御

落水吸水時ESGが作動した状態で吸水を行った場合、吸水完了後徐々に元のエンジン回転に復帰します。

8 各装置の作動説明

自動中継運転制御(Rタイプ

この制御は中継送水の先ポンプとして「始動・空水圧判定・圧力調整・停止」を自動で行います。(P.34)

1. 待機モード

運転切替スイッチで「中継運転」に切替えると、スロットルモータは自動で全閉位置に戻って待機モードに入り、給水圧の監視を開始します。

2. 始動サイクル制御

待機モード時に給水圧が0.13MPa以上となったら、エンジンの始動を自動で行う制御です。

セルスタータ3秒ON-OFFを6回繰り返します。

安定した始動を実現し、バッテリの消費を抑えることができます。 6サイクル後、始動できない場合は「始動不能」警告灯が点灯します。

3. エア・ウォータジャッジ(空水圧判定制御)

自動中継運転制御時、水に先行して大量の空気が先にポンプへ到達し、この空気圧によってエンジンが始動することがありますが、空水圧判定機能により空圧か水圧かを瞬時に判定します。

空圧と判定された場合は、即座にエンジンを自動停止してオーバーヒートを防止する制御です。

停止の30秒後に待機モードに戻ります。

4. 吐出圧上限リミッター

自動中継運転時のポンプ本体の圧力を監視しています。 安全のため、約1MPa以上にならないようにスロットルを制御します。

5. 給水圧下限リミッター

自動中継運転時の吸込側の圧力も監視しています。

吸込側に接続されたホースがつぶれるのを防止するため、給水圧が0.15MPa 以下にならないようにスロットルを制御します。

6. 自動停止

スロットルを最低速に制御しても給水圧が0.05MPa以下の場合には、給水不足と判断し、エンジンを自動で停止し待機モードに戻ります。


1. 運転前の準備

燃料とエンジンオイル

燃料……自動車用レギュラーガソリン

エンジンオイル……API分類のSF・SG・SH・SJ・SL・SM級のSAE 10W-30/40 または0W/5W-30 (寒冷地向け) を推奨します。

- ●燃料は十分に入れて下さい。
- ●オイル量はレベルが下限付近であれば、上限付近まで補給して下さい。 (オイル点検は必ずエンジン始動前に行う事)
 - (注) もしオイルが白濁していたり、汚れがひどい場合は販売店にご相談 下さい。
- 備考) エンジンオイルの交換については、エンジンオイル交換方法の項 (P.51) を参照して下さい。





険

危

気化したガソリンは引火爆発の危険があります。

- ●燃料には火気を近づけないで下さい。
- ●燃料補給時はエンジンを停止して下さい。
- ●燃料をこぼさないで下さい。

意 注

毎月1回は燃料を点検し、刺激性の臭いがしたり、濁っている場合は直 ちに新しい燃料と交換して下さい。酸化・劣化したガソリンとエンジン オイルは、クランク軸やベアリング等の鉄系部品を錆びさせます。

危 険

- ●エンジン停止後、充分にエンジンが冷えてから給油して下さい。
- ●燃料補給時以外は燃料タンクキャップを確実にしめておいて下さい。
- ●もし、燃料をこぼした場合は、布などで拭き、その布を処分して下い。 拭いた布を部屋等に放置しておくとガソリンが気化引火する恐れが あります。

注 意

- ●補給するエンジンオイルは、同じ銘柄・グレードとして下さい。
- ●エンジンオイル補給時にゴミや水が入らないように留意して下さい。
- ●オイルをこぼした場合は、布切れ等で完全に拭き取って下さい。

バッテリ

付属のバッテリは、シール形バッテリのため、電解液面の確認や蒸留水の 補給等のメンテナンスが必要ありません。

バッテリは使用しなくても自己放電します。保管時には、常に充電器によ り補充電をおこなって下さい。詳しくは、付属品取扱上の要領の充電器の 項及びバッテリ取扱説明を参照して下さい。

- (注) 必ずバッテリを接続した状態でエンジンを始動させて下さい。バッ テリの結線を外してのエンジン始動は、電気回路をショートさせる 恐れがありますのでお止め下さい。
- (注) Tiタイプ/Rタイプはバッテリを接続しないと電子スロットルが 作動しません。一時的に消費したバッテリでも、エンジンからの発 電により電子スロットルの操作が可能になりますので、接続した上 でエンジンの運転をして下さい。

険 危

バッテリは引火性のガスを発生し、引火爆発する恐れがあります。

- ●バッテリ付近では火気を絶対使用しないで下さい。
- ●工具等でショートやスパークをさせないで下さい。
- ●充電を行う際は、換気のよい場所で行って下さい。
- ●バッテリの電解液は希硫酸です。取扱う際は、ゴム手袋、保護メガネ を着用して下さい。電解液が皮膚や目についた場合は、すぐに多量の 水で洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ●乾燥した季節にバッテリを取扱う際は、乾いた布などでバッテリを清 掃しないで下さい。静電気による火花が発生する可能性があります。 必ず湿った布などで清掃して下さい。


注 意

バッテリに表示されている警告を良く読んだ上バッテリを使用して下 さい。

バッテリの耐用年数は使用状況にかかわらず約2年です。

排水バルブ(4個:操作レバーは3箇所)


全ての排水用バルブを閉じて下さい。 バルブが開いていると吸水出来ません。



放水バルブ

放水バルブハンドル及び排水バルブが 閉 閉位置であることを確認します。(但し、 中継放水時の2番ポンプ以降の場合に は放水バルブハンドルを必ず開にして 送水を待ちます。)

尚、放水方向は自由に変えられます。




放水方向を決めたらロックボルトを締めつけて固定して下さい。この時、 固定(締付けた状態)したままで無理に放水口の向きを変更しないで下さい。

2. ポンプの設置


ポンプ設置上の注意

- ① ポンプは、出来るだけ水源に近づけ、吸水 高さの少ないように設置して下さい。
- 吸水管は、空気溜りができないように、ポ (2)ンプ側に上り勾配になるようにして下さい。 ポンプに接続した吸水管の途中に凹凸が出



吸水管内に空気溜りが出来る場合は放水バル ブを開き、放水が連続的な状態になるまで真 空ポンプを3~5秒間作動させて下さい。

- 吸水管の先にはストレーナ、藤かごを必ず取 (3) 付けて下さい。土砂を吸込む場合は、藤かご の下にむしろを敷いて下さい。
- 藤かごは、空気を吸込まないように、水面下 (4) 30cm位に設置し、先端を水底から15cm以上離 して下さい。
- 放水ホースは確実に接続し、折れのないよう に取りまわして下さい。



告


排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をひきおこす危険があります。 室内、車内、倉庫、トンネル、井戸、船倉、タンクなどの換気の悪い所 や閉め切った所にポンプを設置しないで下さい。

注 意

ポンプは水平で安定した場所に設置して下さい。 転倒事故を起こす恐れがあります。

3. 始動・吸水 (A S タイプ)

- ●放水バルブを「閉」にして下さい。
- ●自動吸水スイッチを「ON」にして下 さい。
 - (注) 自動吸水スイッチが「ON」に なっている場合は、30秒間で吸 水を感知しなければ、「吸水不 能」でエンジンは停止します。



●操作手順(本機の番号順)に従い操作して下さい。

始動


- ① スロットルダイヤルを「始動」(最低速)の位置にして下さい。
- ② メインスイッチを「始動」の位置まで回して、セルスタータを始動さ せて下さい。
 - (注) セルスタータは3秒間作動させたら、-5秒間休みを取って下さい。 連続で使用するとスタータモータ やバッテリの寿命が短くなります。



(注) セルスタータを3回作動させても、 エンジンが始動しない場合はスロットルダイヤルを若干(6付近) 開けて始動して下さい。

吸水

- ① エンジンが始動したら、スロットルダイヤル を「吸水」の位置まで上げて下さい。
- 真空ポンプは自動で30秒間作動します。 (2)吸水が完了したら、真空ポンプは自動で停止 します。
- ③ 真空ポンプが停止したら、スロットルダイヤ ルを低圧側に戻して下さい。





- (注) 自動吸水は、エンジン回転数で作動しますのでダイヤルが「吸水」 位置以外でも真空ポンプが作動します。
- (注) 真空ポンプ作動時間30秒以内で吸水できない場合は、エンジンが停 止します。
- (注) エンジンの回転数が低く、真空ポンプが作動しない場合も30秒でエ ンジンが停止します。

●吸水完了の確認

本体圧ゲージの指針がプラス側に作動します。

- (注) 真空ポンプ作動時間内で吸水できない場合は、他に問題があります。 原因を調べて下さい。
 - (P.52 不調原因早見表参照)

低圧

高田


9 取扱い要領

4. 始動・吸水 (T i タイプ / 単機状態、 Rタイプ)

- ※Tiタイプを単機状態で操作するには、遠隔用コネクタを外す必要があります。
- ※スロットル調整はスロットルダイヤルで行います。
- ※Tiタイプの単機状態では、「吸水」「増圧」「減圧」の各スイッチは使用できません。

始動

- ① 放水バルブが「閉」になっていることを確認して下さい。
- ② スロットルダイヤルが「低圧」位置になっていることを確認して下さい。
- ③ 「始動/(低圧)」スイッチを押して下さい。
- ●電源が入り、押し続けている間、セルスタータが作動します。





吸水

- ●吸水方法は「吸水切替」スイッチを押すごとに自動吸水と手動吸水が切り替わります。
- ●Tiタイプの単機状態およびRタイプの単独運転では、前回電源を切った時の吸水方法を、次に電源を立ち上げた時も保持します。





低圧


9 取扱い要領

<白動吸水の場合>

- ■吸水切替表示ランプは「消灯」しています。
- ① スロットルダイヤルを「吸水」位置まで上げ て下さい。
- ●エンジン回転数が上がり、真空ポンプが作動し ます。







<手動吸水の場合>

- ■吸水切替表示ランプは「点滅」しています。
- ① スロットルダイヤルを「吸水」位置まで上げて下さい。
- ② 手動吸水レバーを引き、真空ポンプを作動させて下さい。
- ●30秒間で吸水が完了しない場合、真空ポンプを止め、一旦エンジンを停 止させ、原因を取り除いてから再度試みて下さい。
- ③ 吸水完了後、スロットルダイヤルを「低圧」位置に戻して下さい。

<吸水完了の確認>

- ■本体圧ゲージの指針がプラス側に作動します。
 - (注) 真空ポンプ作動時間内で吸水できない場合は、他に問題があります。 原因を調べて下さい。(P.52 不調原因早見表参照)

5. 始動・吸水 (Tiタイプ / 積載状態)

- ■操作できるパネル:本体側オペレーションパネル、リモートパネル
- ※スロットル調整は「増圧」「減圧」「始動/低圧」「吸水」の各スイッチで 行います。
- ※本体側オペレーションパネルのスロットルダイヤルは使用できません。

始動

- ① 放水バルブが「閉」になっていることを確認して下さい。
- 「始動/低圧」スイッチを押して下さい。
- ●電源が入り、押し続けている間、セルスタータが作動します。
- ●セルスタータは3秒間作動させたら、5秒間休みを取って下さい。連続 で使用するとセルスタータやバッテリの寿命が短くなります。
- ●エンジンが始動するとリモートパネルの「運転」ランプが点灯します。
- ③ エンジンが始動したら「始動/低圧」スイッチを放して下さい。

吸水

- ■積載時、電源を立ち上げた状態では吸水方法が自動吸水になっています。 メンテナンスなどで手動吸水にする場合は、本体側操作パネルの「吸水 切替」スイッチで切り替えて下さい。
- ① 「吸水」スイッチを押して下さい。
- ●エンジン回転数が上がり、真空ポンプが作動します。
- ●吸水が完了すると真空ポンプが止まり、リモートパネルの「放水」ラン プが点灯し、スロットルが自動的に「低圧」位置に戻ります。
- ●30秒間で吸水が完了しない場合、吸水不能でエンジンが停止します。 (→※P.11~14 警告の項を参照)

<吸水完了の確認>

本体圧ゲージの指針がプラス側に作動します。


(注) 真空ポンプ作動時間内で吸水できない場合は、他に問題があります。 原因を調べて下さい。(P.52 不調原因早見表参照)

6. リコイルスタータ始動・手動吸水 始動

- ① 放水バルブハンドルが「閉」に なっていることを確認して下 さい。
- ② メインスイッチを「運転」位置 にして下さい。(標準タイプの み)
- T i タイプ、Rタイプは操作不要です。
- ③ スロットルダイヤルを「始動」 位置に合わせて下さい。(標準 タイプのみ)
- ●Tiタイプ、Rタイプは操作不要です。
- ④ スタータハンドルを引き、引き が重くなった位置から、一気に引いて始動して下さい。
- ●Tiタイプはエンジン始動後、「照明」スイッチを押して下さい。
- ●Rタイプはエンジン始動後、「運転切替」スイッチを押して下さい。

吸水 (手動)

- ① スロットルダイヤルを「吸水」位置 まで上げて下さい。
- ●Tiタイプの積載状態では、エンジン 始動後は必ず自動吸水となります。 あえて手動吸水を行う場合は、吸水切 替スイッチにて「手動」にしてから「吸 水」スイッチを押して下さい。
- ② 手動吸水レバーを引いて、真空ポンプを作動させて下さい。 吸水完了を確認したら、スロットルダイヤルを「低圧」側に戻して下さい。



- ●Tiタイプの積載状態は「始動/低圧」スイッチまたは「減圧」スイッチにてスロットルを「低圧」側に戻して下さい。
 - (注) 真空ポンプの作動時間は、30秒以内にとどめて下さい。

●吸水完了の確認


本体圧ゲージの指針がプラス側に作動します。

(注) 真空ポンプ作動時間内で吸水できない場合は、他に問題があります。 原因を調べて下さい。(P.52 不調原因早見表参照)

水 (ASタイプ) 7. 放

放水バルブハンドルの操作はスロットルが「低圧」位置にあることを確認 してから行って下さい。

- ●放水開始は、筒先側に合図をしてから行うよ うにして下さい。
- ① 放水バルブハンドルをゆっくり開き、全開 にしてから放水を開始して下さい。
- ② 本体圧ゲージを見ながら、必要圧力までス ロットルダイヤルを徐々に高圧側に操作 して下さい。



- ③ スロットルダイヤルにて水量、水圧を調整して下さい。
- ホース延長数、筒先口径、送水高さ、2線放水等により必要なポンプ (4) 圧力が異りますので筒先圧力に対してポンプ圧力を決めて下さい。

水(Tiタイプ、 Rタイプ / 単機状態) 8. 放

- ●放水バルブハンドルの操作はスロットルが「低圧」位置にあることを確 認してから行って下さい。
- ●放水開始は、筒先側に合図をしてから行って下さい。
- ① スロットルダイヤルが「低圧」位置になっていることを確認して下さ 11
- ② 放水バルブハンドルをゆっくり開き、全開にしてから放水を開始して 下さい。
- スロットルダイヤルで放水量・放水圧を調整して下さい。 (3)


水(Tiタイプ/積載状態) 9. 放

- ●放水バルブハンドルの操作はスロットルが「低圧」位置 にあることを確認してから行って下さい。
- ●放水開始は、筒先側に合図をしてから行って下さい。
- ① 流星メーターでスロットルが「低圧」位置になってい ることを確認して下さい。
- 放水バルブハンドルをゆっくり開き、全開にしてから放水を開始して 下さい。
- ③ 放水量・放水圧を調整して下さい。
- ●「増圧」「減圧」スイッチで微調整を行います。
- ●「始動/低圧」スイッチを押すとスロットルが低圧位置ま で下がります。
- ●「吸水」スイッチを押すとスロットルが「吸水」位置相当 に調整されます。



10. 停 止 (ASタイプ)

- ① スロットルダイヤルを「低圧」位置に戻して下さい。
- ② 放水バルブハンドルを閉じて下さい。
- ③ メインスイッチを「停止」位置にして下さい。



11. 停 止 (T i タイプ / 単機状態、 Rタイプ)

- スロットルダイヤルを「低圧」位置に戻して下さい。
- ② 放水バルブハンドルを閉じて下さい。
- ③ 「停止」スイッチを押し、エンジンを停止して下さい。
- ●エンジン停止後、自動的に電源が切れます。
- ●状況により、スイッチを押してから電源が切れるまでに約5秒程度かか りますが、長押しの必要はありません。

12. 停 止 (T i タイプ / 積載状態)

- ① 「減圧」スイッチを押し、流星メーターの表示を「低圧」位置まで下 げて下さい。
- ●「始動/低圧」スイッチにより、ワンプッシュで「低圧」まで下げるこ ともできます。
- ② 放水バルブハンドルを閉じて下さい。
- ③ 「停止」スイッチを押し、エンジンを停止して下さい。
- ●エンジン停止後、自動的に電源が切れます。
- ●状況により、スイッチを押してから電源が切れるまでに約5秒程度かか りますが、長押しの必要はありません。

13. 中継送水要領(消火栓から給水する場合)

ポンプの放水圧 (ノズル圧)、ホース圧力損失、高さ損失を考慮しポン プの吐出圧力を決定して下さい。

叶出圧力=放水圧 (ノズル圧) +ホース圧力損失+高さ損失

- 消火栓に土砂、小石、鉄錆等の異物が入っている場合があるので、ホ (2)ースを接続する前に消火栓を開けて放水し、異物を除去して下さい。
- 消火栓から給水する場合は、原則として吸管を使用せずに媒介金具を (3) 利用して消防ホースで接続して下さい。
- ポンプの放水バルブハンドルを「全開」にして下さい。 (4)
- 消火栓の開閉弁を徐々に「全開」まで開いて下さい。ただし、給水圧 を吸込圧ゲージで確認し、必要に応じて消火栓の開度を調整して下さ 11

注 意

消火栓からの給水圧が0.6MPa以上の場合は、それ以上消火栓の開閉弁は 開けないで下さい。

※消火栓からの給水圧が吐出圧以上に出ている場合は、ポンプを運転す る必要はありません。

給水圧が必要吐出圧に達していない場合はエンジンを始動します。

- (6) 消火栓からの給水圧が不足の場合は、エンジンを始動しスロットル操 作で必要な圧力に調整して下さい。 この時、吸込圧ゲージが0.1MPa以下にならないよう監視し、下回る場 合は増圧を止め、スロットルダイヤルを保持して下さい。
- 放水を終了する時は、スロットルを「低圧」にしてからエンジンを停 止し、消火栓の開閉弁を閉じて下さい。

注

全てのポンプの放水バルブと筒先ノズルは、全てのポンプの停止および 消火栓の開閉弁を閉じるまでは絶対に「閉」にしないで下さい。

⑧ 放水バルブを「半開」にし、全ての排水バルブを開いて残水を排水し て下さい。

14. 自動中継運転要領 (Rタイプ)

Rタイプには、子ポンプ(受水側ポンプ)として使用したとき、自動で中 継送水を行う「自動中継運転」の機能が装備されています。

自動中継運転手順

送水

- 放水バルブハンドルを「開」にします。
- ② 「運転切替」スイッチをワンプッシュすると、単独状態で電源が入 ります。中継運転に切替えるには「運転切替」スイッチを約2秒間 長押しします。(スイッチが赤色点灯およびブザー(断続音)が鳴り、 中継運転表示に切替わります。)
- 元ポンプからの送水が到達し、吸込圧ゲージが0.1MPa以上になると (3)自動的にエンジンが始動します。
- ●自動始動は始動サイクル制御にて作動します。(P.18 始動サイクル制 御の項を参照)
- ④ エンジン始動後、吸込圧ゲージが0.15MPaになるように自動で圧力を 調整します。
- ●「中継運転」中は、スロットルダイヤルでの圧力調整は不要です。 また、スロットルダイヤルでの操作もできません。

●「中継運転」中に、スロットルダイヤルでの圧力調整を行う場合は、 「単独運転」に切替えて操作して下さい。

「中継」⇔「単独」の切替えは「運転切替」スイッチを約2秒間長押 しすることで切替わります。

この際、スロットルはスロットルダイヤルの位置に調整されます。 スロットルダイヤルを「低圧」位置に合わせてから、単独運転に切替 えて下さい。

- ●「中継運転」と「単独運転」は、いつでも「運転切替」スイッチの長 押しで切替えることができます。
- ●「中継運転」中に、元ポンプが放水を中止した等により吸水圧が約 0.05MPa以下に低下した場合、約15秒後にエンジンは自動停止します。 やむえず、緊急停止する場合は、「停止」スイッチを押して停止させて 下さい。

中継送水の終了(Rタイプ

注 意


全てのポンプの放水バルブと筒先ノズルは、全てのポンプが停止するま で絶対に「閉」にしないで下さい。


- ① ポンプの「停止」は、必ず筒先に近いポンプから順次「停止」し、 元ポンプは最後に「停止」して下さい。
- (2)放水バルブを「半開」にし、全ての排水バルブを開いて残水を排水 して下さい。
- 備考)「単独運転」と「中継運転」の切替え、各種操作については次の 一覧表を参照して下さい。

9

9 取扱い要領

コントロールパネル操作一覧表






15. 中継送水要領(手動運転)

ポンプを中継送水運転する場合、操作ミス等によりポンプ内部に過大圧 力が加わり破損する恐れがありますので、逃し弁付き中継媒介金具「コ ワレンゾー」(オプション品)のご使用を推奨いたします。

準備

- 水利と火点の距離(ホース の圧力損失)と高低差(高 さ損失)を考慮し、ポンプ を配置して下さい。
- ② 各ポンプの放水圧 (ノズル 圧)、ホース圧力損失、高 さ損失を考慮しポンプの 叶出圧力を決定して下さ 11



吐出圧力=送水圧+ホース圧力損失+高さ損失

③ 子ポンプおよび先ポンプの放水バルブと筒先ノズルは「開」にして下 さい。

注 意

放水バルブと筒先のノズルは中継送水が終わるまで絶対に閉じないで 下さい。

閉じた状態では水が送られて来ません。また、送水中に閉じた場合は、 ポンプやホースが損傷する恐れがあります。

備考)下記運転状態のときは、揚水安全ノズルを使用して下さい。

- ●ポンプ間のホース延長数が10本以下で高低差が少ないとき
- ●グラウンド等、高低差のない場所での訓練時

揚水安全ノズル

流量500L/min時、ホース6本分(筒先圧 約0.21MPa)の圧損と なります。

送水

<元ポンプ>

- ① 筒先まで中継送水の準備が完全に整ったことを確認できてから、決定 した吐出圧で送水を開始して下さい。
- 元ポンプは通常の操作要領で運転して下さい。 (2)一度、送水を開始したら終了まで送水を続けて下さい。送水を中断す ると、子ポンプでオーバーヒートやキャビテーションが発生します。

<子ポンプ・先ポンプ>

- ① 放水バルブを「開」で待機して下さい。(中継送水終了後、全てのポン プが停止するまで絶対に閉めないで下さい!)
- 元ポンプより水が送られてきたことを確認して下さい。最初は空気圧 でホースが膨らみますが、ホースを足で踏んで水か空気かを判断して 下さい。
- 備考) 給水圧が高すぎて、吸込圧ゲージが振り切る場合(0,6MPa以上)は、 元ポンプの本体圧(送水圧)を下げて下さい。
- ③ エンジンを始動し、目標の叶出圧までスロットルダイヤルで調整して 下さい。
- 備考)スロットルを上げると吐出圧(本体圧)が上昇しますが、給水圧(吸 込圧) は下降します。
 - 給水圧が0.1MPa以下にならないように監視して下さい。給水圧が 0.1MPa以下に下がると、ホースがつぶれてトラブルの原因になりま す。(オーバーヒートやキャビテーション)
- 給水圧が0.1MPa以下となる場合は、スロットル操作を止めてその位置 でスロットルダイヤルを保持し、元ポンプ側に増圧の指示を出して下 さい。
- 元ポンプ側からの給水圧が0.1MPaを越えたら、目標の吐出圧となるよ (5)うにスロットルを調整して下さい。

中継送水の終了

▲ 注 意


全てのポンプの放水バルブと筒先ノズルは、全てのポンプが停止するまで絶対に「閉」にしないで下さい。


- ① ポンプの「停止」は、必ず筒先に近いポンプから順次「停止」し、元 ポンプは最後に「停止」して下さい。
- ② 放水バルブを「半開」にし、全ての排水バルブを開いて残水を排水して下さい。

16. 運転後の処置 ポンプの排水処置

放水バルブハンドルを「半開」に し、放水バルブの排水バルブ、ポ ンプ排水バルブ、マフラ排水バル ブ及び排水用空気バルブを開き、 完全に排水して下さい。

排水後は、全てのバルブ及び放水 バルブハンドルを閉じて下さい。






真空ポンプストレーナとウォータストレーナの掃除

ストレーナにゴミが付着していると、真空及び冷却の性能が低下する原因 となります。

リングナットを取外し、ストレーナを真水で洗浄して下さい。

尚、カップを取付ける時、カップを押しながらリングナットをまわすと、 簡単に取付けられます。

- (注) 真空ポンプストレーナ:長さ87mm ウォータストレーナ : 長さ99mm
- (注) 真空ポンプストレーナを組付ける際は、穴が空いているほうを奥に 差し込んで下さい。
- (注) ストレーナのカップを組付ける際は、締めすぎに注意して下さい。 締め付ける際は、工具を使用せず、手で締めて下さい。締めすぎる とカップが破損する恐れがあります。




(注) 穴が空いているほうを奥に向ける

海水、汚水使用後の処置(事前にストレーナの掃除をして下さい。)

海水、汚水を使用した時は、清水を通してポンプを運転し、内部を洗浄し て下さい。この時真空ポンプを洗浄のため、自動吸水スイッチをOFF(手 動)にし、手動吸水レバーを引き低圧で5秒ほど真空ポンプを作動させ真 空ポンプ排水パイプより水を排出して下さい。その後、吸水口キャップを 取外した状態で、スロットルダイヤルを「吸水」位置にして真空ポンプを 作動させ、約10秒間ドライ(水なし)運転して下さい。

「RCホッパー」(オプション/パーツNo.151-39320-1) を使用すると簡単 に内部が洗浄できます。なお、汚れの程度がひどい場合は下記の①~④項を 2、3回繰り返して下さい。



RCホッパーの使用方法

- ① ポンプ吸水口に「RCホッパー」を取り付けて下さい。
- 放水バルブハンドルを若干開きポンプ内の空気を出しながら「RCホ ッパー」に清水を口元まで満たし、放水バルブハンドルをしっかり閉 じて下さい。

- ③ エンジンをかけ、圧力ゲージの指示が0.4MPa程度の位置になるように スロットルダイヤルを操作し、約1~2分間運転して下さい。その後 スロットルダイヤルを低圧に戻し、手動で真空ポンプを5秒ほど作動 させ、真空ポンプ排水パイプから水を排水させます。 エンジンを停止して下さい。
- ④ 運転後各部のバルブを開き、水を完全に排出して下さい。 尚、凍結の恐れがある場合は不凍液を入れて下さい。 ……「P.45 寒冷時の注意」の項を参照して下さい。

真空ポンプ残水処理

▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプ凍結の原因となります。

- ① ポンプおよびマフラの排水バルブを開いて、完全に排水した後、吸水 ロキャップを取付けて下さい。
- ② エンジンを始動し、スロットル「吸水」位置で真空ポンプを約10秒間 作動させ、残水処理を行って下さい。
- ③ ポンプおよびマフラの排水バルブを閉じて下さい。
- ④ スロットルを「吸水」位置にし、真空ポンプを約30秒間作動させて下 さい。
- ⑤ 確認後、スロットルを「低圧」側に戻し、エンジンを停止して下さい。
- ⑥ 排水バルブを開いて残水および真空を抜き、再び排水バルブを閉じて 下さい。

直空機能の確認

使用後完全に排水を確認の上、バルブ類及び吸水口キャップを閉じ、スロ ットルダイヤルを「吸水」の位置にて空運転し、吸水操作で真空形成確認 後真空もれなきことを確認して下さい。エンジン停止後、ポンプ排水バル ブを開け、ゲージ指針が"0"位置となったら、ポンプ排水バルブを閉め て下さい。

バッテリの充電

バッテリを充電して下さい。

充電器の取扱いについては「P.47 付属品の取扱要領」の充電器の項を参 照下さい。

給 油


燃料、エンジンオイルを点検し、減っている時は給油して下さい。

(注)毎月1回は燃料を点検し、刺激性の臭いがしたり、濁っている場合 は直ちに新しい燃料と交換して下さい。

トップカウルの取り付け・取り外し

スパークプラグの点検・交換やヒューズ 交換の時、トップカウルを取り外す必要 があります。

- ●後部のラッチを上にあげカウルを取 り外して下さい。
- ●カウルを前部のフックに引っ掛けて、 後部のラッチを下げて取り付けて下 さい。




17. 寒冷時の注意 不凍液の入れ方

意 注

寒冷時は残水の凍結により、ポンプ・真空ポンプで回転が困難となる 恐れがあります。また、体積の膨張により、ポンプ・真空ポンプ・エ ンジン・マフラが亀裂を生じ破損する恐れがあります。 使用後は不凍液を注入し、凍結を防止して下さい。

- ① すべての排水バルブを閉じ、吸水口キャップを取付けた状態でエンジンを 始動して下さい。エンジン始動後、自動吸水スイッチを「ON」にし、ス ロットルを「吸水」位置に合わせて約5秒間ポンプ内部の水滴集積の為、 空運転をして下さい。
 - エンジンを停止させ、一度すべての排水バルブを開き、残水を排水して下 さい。
- 完全に排水した後、ポンプ排水バルブ、マフラ排水バルブ及び吸水口キャ (2) ップを閉じて下さい。(排水用空気バルブは開)
- 排水用空気バルブにビニールパイプ(付属品)を結合して下さい。 (3)
- (4) 不凍液(原液180~200ml)の入っている容器に排水用空気バルブのビニー ルパイプと真空ポンプから下側カバーを通って出ているビニールパイプ (エアアシストパイプ) の2本を入れます。



※不凍液を吸入する際は、 容器を手で持って行っ て下さい。

- (5)自動吸水スイッチ「ON」の状態で、エンジンを再始動します。 スロットルを「吸水」の位置にし、吸水不能でエンジンが自動停止するま で(約30秒間)運転を行って下さい。
- メインスイッチまたは停止スイッチにて電源を切り、排水用空気バルブを (6) 閉じて下さい。
- ⑦ 放水バルブのボール部にもオイル差し等で不凍液を注入しておいて下さい。 バッテリ


寒冷時、バッテリは著しく性能が低下します。また劣化して比重が低くな ったバッテリの電解液は凍結の恐れがあります。性能の低下が見られる場 合は、必要に応じて交換時期を早めて下さい。

18. ケーブルコネクタの取外 (Tigar)

① リモートパネル用ケーブルのコネクタ を反時計回りに約1/4回転させて引き 抜いて下さい。



② 防水キャップを本体側のコネクタに取 り付けて下さい。



10 付属品の取扱要領


1. 白動充雷器

注 意

- Tiタイプ/積載状態において、ポンプのバッテリ充電用ですので、 車両のバッテリにはご使用になれません。
- ご使用前に必ず自動充電器に付属されている取扱説明書を熟読して 下さい。
- ●自動充電器は湿気のない通気性の良い場所に設置して下さい。
- ●バッテリの極性 (+-) を間違えて逆接続した場合は、充電器の警告 ランプ(!)が点灯します。+-を正しく接続した後、警告ランプ(!) は消灯し、充電を開始します。

バッテリ充電方法は、以下の通りです。

- ① バッテリの液量(シールドタイプは除く)、端子の汚れ・ゆるみ・ガタ のないことを確認して下さい。
- ポンプ側のコンセントに、充電用プラグを差し込んで下さい。 (2)
- (3) 入力プラグを、交流100Vの家庭用電源に差し込んで下さい。
- 充電ランプ(オレンジ)が点灯し充電を開始します。この時、ヒュー ズが切れるなどして充電の回路が成立していない場合、充電ランプ(オ レンジ)は点灯しません。
- 充電ランプ(緑)が点灯したら、充電が完了です。 充電したままとしておいて下さい。



備考) ●充電時間は、バッテリが新しいか古いかにより多少の差はありますが、50%放電状態のバッテリで15時間程度です。

●当充電器は自動充電式です。バッテリがほぼ満充電になると充電 ランプ (グリーン) が点灯します。この状態で自動的に充電電流 が微弱となり、補償充電となりますので充電したままにしておい て下さい。

但し、出動時には、入力プラグおよび充電用プラグを外して下さい。

●自動充電器は温度保護装置が付いています。充電中、自動充電器 の温度が上がった場合、自動的に出力電流を絞って高温になりす ぎないよう保護します。

点検・保守

- ① バッテリの外面は常に清潔に保って下さい。
- ② バッテリケースのヒビ、割れ、変形及び電解液の漏れがないか確認して下さい。
- ③ バッテリの性能は正しく取扱っても約2年で急激に劣化します。バッテリ交換の目安にして下さい。

10

10 付属品の取扱要領

危

- ●バッテリ付近では火気を絶対使用しないで下さい。
- ●工具等でショートやスパークをさせないで下さい。
- ●充電を行う際は、換気のよい場所で行って下さい。
- ●バッテリの電解液は希硫酸です。取扱う際は、ゴム手袋、保護メガネ を着用して下さい。電解液が皮膚や目についた場合は、すぐに多量の 水で洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ●乾燥した季節にバッテリを取扱う際は、乾いた布などでバッテリを清 掃しないで下さい。静電気による火花が発生する可能性があります。 必ず湿った布などで清掃して下さい。

2. 揚水用ノズル


注 意

中継送水を行う際、ホース延長数が少ない場合、子ポンプへの送水圧力 が過大となりやすく、ホースやポンプを破損する危険性が高くなります。 ホース延長数が10本以下の場合は、危険防止の為、必ず揚水安全ノズル を使用して下さい。

消防ポンプを揚水ポンプとして使用する場合には、必ず揚水用ノズルを使 用して下さい。

揚水ポンプに使用する際、筒先ノズルを外したまま放水しますと、エンジ ンに過大な負荷がかかりエンジンを焼付かせてしまうことがあります。

このため、図のように根本接手とパッキンの間に揚水用ノズルを入れて使 用することにより、エンジンを保護することができます。又この場合、ホ ースの先端に筒先ノズルをつける必要はありません。



点 検

- 燃料タンクは、満タンにしておいて下さい。
- ② エンジンオイル量を点検し、規定レベル以下なら補給して下さい。
 - (注) オイルの点検は、必ずエンジン始動前に行って下さい。
 - (注) 正規のオイルレベルは、運転中や運転後にはオイルが流動しレベル ゲージでは判定出来ません。
 - (注) もしオイルが白濁していたり、汚れがひどい場合は販売店にご相談 下さい。
- ③ 少なくとも1ヶ月に1回は、運転放水して異常の有無を点検し整備して下さい。空運転をする場合でも、最低下記の運転をお願いします。 必ず自動吸水スイッチを「ON」にし、エンジンが自動停止するまで (約30秒間)行って下さい。
 - (注) 短時間の始動・停止は、エンジンオイルが劣化しますので禁止します。

整 備

- ① 油やゴミをよくふきとって、いつもきれいにしておいて下さい。
- ② スパークプラグの汚れは掃除し、ギャップは適正に調整して下さい。 スパークプラグは消耗品ですので、定期的に新品と交換して下さい。 ……NGK: DCPR6E 適正ギャップ 0.8~0.9mm
- ③ 真空ポンプVベルトにキズ、摩耗等の異常があれば交換して下さい。 Vベルトサイズ…LA-26

格 納


- ① 保管場所は湿気のあるところは避け、水平に置いて下さい。
- ② 保管時は、常に充電器によりバッテリの補充電を行って下さい。
- ③ ポンプ内に異物が入らないように吸水口キャップをし、ポンプにカバーをかぶせて下さい。


11

12 整備要領

- ●販売店に依頼されることをお奨めします。 オイルの交換
- ① エンジンを停止し、エンジンが充分冷 えた後オイル注入口キャップを外しま す。
- 吸水側の運搬ハンドル2本を立て、ポ (2)ンプを傾けます。
- 排油受皿をオイルドレンプラグの下に (3) 置いて下さい。
- オイルドレンプラグを外し、オイルを (4) 抜きます。
- オイルドレンプラグを締付けます。 (5)(注)ドレンプラグシール部にオイル を途布して下さい。
- ポンプを水平に戻します。 (6)
- 注入口から新しいエンジンオイルを $\overline{(7)}$ オイルレベルの上限まで注入します。
- オイル注入口キャップを締付けます。 (8)

オイル全量交換時容量		
	オイルフィルタ 交 換 時	オイルフィルタ
	交 換 時	交換しない時
上限	2.0ℓ	1.9ℓ
下限	1.7ℓ	1.6ℓ





オイルレベルゲージ

(注) ●指定オイル: 4 サイクルガソリンエンジン オイル……API分類SF・SG・SH・SI・SL・ SM級のSAE10W-30/40、5W-30、0W-30を使 用して下さい。

尚、使用地域の外気温に適した粘度のオイ ルを使用して下さい。(P. 9を参照)




注 意

エンジン停止直後は、エンジン本体やエンジンオイルが高温となってお り、ヤケドをする恐れがあります。


エンジンが充分冷えた後、エンジンオイル交換をしてください。もしド レンオイルが乳白色でしたら、エンジン内浸水の恐れがあります。また、 強いガソリンの臭いがしていたら直ちに販売店に相談して下さい。

始動不能の場合




13

13 不調原因早見表



13 不調原因早見表

吐出不足の場合




13

14 付属品一覧表

品 名	数量	記事
取 扱 説 明 書	1 冊	
工 具 袋	1個	
工具	1個	ソケットレンチ16mm
	1個	ソケットレンチ10mm×13mm
	1個	ソケットレンチハンドル
	1個	プライヤー +/ードライバー
スパークプラグ	1個	NGK: DCPR6E
パイロットランプ	1個	12V - 3.8W
揚水安全ノズル	1個	
自動充電器	1個	12 V
ヒューズ	1個	15A(ヒューズボックス黒色)※
ヒューズ	1個	7.5A(ヒューズボックス黄色)※
ヒューズ	1個	2A(ヒューズボックス黄色)※ *
根 本 接 手	1個	呼び65
ビニールパイプ	1個	ϕ 7 × ϕ 10 × 300mm
カバー	1枚	

※付属品ヒューズは、本機ヒューズボックスに取りつけられています。 *Ti/Rタイプのみ



営業品目

▷消防ポンプ ▷防災システム

▷小型全自動消防車 ▷軽四輪駆動消防車

▷船 外 機 ▷プレジャーボート

▷輸送用冷凍装置

トーハツ株式会社

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3115 (防災業部)
防 災 九 州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 電話 (092) 411-8770 代)
防 災 関 西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 電話 (06) 6358-2971 代)
防 災 中 部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3115 代)
防 災 東 北 〒984-0816 仙台市若林区河原町1-5-1 電話 (022) 398-4806 代)
防災北海道 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4

電話(03) 3966-3115 (代)